

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ХРАНЕНИЮ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ**

Установкой дверного блока должны заниматься специалисты, прошедшие обучение и имеющие соответствующую квалификацию.

Соблюдение приведенных ниже правил транспортировки, складирования и установки дверного блока гарантирует его длительную беспроблемную эксплуатацию. Иначе возможны деформации и преждевременный износ элементов конструкции с потерей эксплуатационных характеристик и внешнего вида изделия.

1. Для избежания деформации (прогибания) дверных полотен их необходимо хранить в горизонтальном положении, в паллетах с жёсткими поддонами на прокладках, в сухом проветриваемом помещении.

2. Дверные полотна необходимо беречь от попадания прямых солнечных лучей, высоких температур и намокания.

3. Перемещение двери производится только на весу или с помощью механических средств (тележки и пр.). Перемещение двери волоком не допускается.

4. Установка дверного блока должна осуществляться в помещении с нормальной влажностью, в котором не должно быть чрезмерной сухости или повышенной температуры.

5. Рекомендуется на 3–4 дня положить двери в помещении, где они будут установлены, для выравнивания параметров влажности и температуры.

6. Эксплуатация дверей должна осуществляться во внутренних помещениях с влажностью воздуха не более 65% при температуре от 5°C до 50°C.

7. В процессе эксплуатации дверных полотен, коробки, наличника не должны применяться механические методы воздействия на них, вызывающие их повреждение.

### **ВНИМАНИЕ: ДВЕРНАЯ КОРОБКА ЯВЛЯЕТСЯ СУХОМОНТАЖНОЙ.**

При установке блока применять только монтажную пену.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать строительные цементные растворы.